

采暖系统正常但有些散热器不热。

故障现象：

其他散热器正常，有一、二个散热器不热或一、二组散热器不热。

故障原因：

该组不热的散热器分配器开度太小或内有空气。

解决方法：

开大分配器开度或排除散热器内空气。